

Bedienungsanleitung WS 9120

TECHNISCHE DATEN:

Temperatur Messreichweite: 0 ~ 50 °C (32°F - 122°F)

Luftfeuchte Messreichweite: 20% ~ 99%

Auflösung: 1°C / 1%

Batterien: 2 x Micro /AAA (nicht im Lieferumfang)

HANDHABUNG:

Betätigen Sie die MODE-Taste um den Kalender sehen zu können.

Betätigen Sie die MODE-Taste erneut um den Weckalarm sehen zu können.

UHRZEIT EINSTELLUNG

Halten Sie die MODE-Taste gedrückt um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Stundenziffern blinken. Durch drücken der UP oder DOWN – Tasten können die Stunden eingestellt werden.

Betätigen Sie die MODE Taste erneut:

Die Minutenziffern blinken. Durch drücken der UP oder DOWN – Tasten können die Minuten eingestellt werden.

KALENDER EINSTELLUNG

Betätigen Sie die MODE-Taste um den Kalender sehen zu können.

Halten Sie die MODE-Taste gedrückt um in den Kalendereinstellungsmodus zu gelangen. Die Jahresziffern blinken. Durch drücken der UP oder DOWN – Tasten kann das Jahr eingestellt werden.

Betätigen Sie erneut die MODE-Taste:

Die Monatsziffern blinken. Durch drücken der UP oder DOWN – Tasten kann der Monat eingestellt werden.

Betätigen Sie erneut die MODE-Taste:

Die Tagesziffern blinken. Durch drücken der UP oder DOWN – Tasten kann der Tag eingestellt werden.

ALARM EINSTELLUNG

Betätigen Sie die MODE-Taste um den Weckalarm sehen zu können.

Halten Sie die MODE-Taste gedrückt um den Weckalarm einstellen zu können.

Die Stundenziffern blinken. Durch drücken der UP oder DOWN – Tasten können die Stunden eingestellt werden.

Die Minutenziffern blinken. Durch drücken der UP oder DOWN – Tasten können die Minuten eingestellt werden.

ALARM EIN/AUS

Betätigen Sie die UP – Taste um den Alarm ein- oder auszuschalten (on/off).

MIN / MAX SPEICHERUNG

Betätigen Sie die MIN/MAX-Taste um die Maximale Temperatur sowie Luftfeuchte zu speichern. Betätigen Sie die MIN/MAX-Taste erneut um die Minimale Temperatur sowie Luftfeuchte zu speichern.

12/24 STUNDEN FORMAT

Halten Sie die UP-Taste gedrückt während Sie sich im Zeitanzeige-Modus befinden um für die Zeitanzeige das 12 oder 24 Stunden Format auszuwählen.

TEMPERATUR ANZEIGE

Betätigen Sie die DOWN-Taste um zwischen der Temperatureinheit °C oder °F zu wählen.

SNOOZE/LICHT

Betätigen Sie die SNZ/LICHT-Taste sobald der Alarm ertönt. Beim Betätigen der SNZ/LICHT-Taste wird das LCD beleuchtet.