

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!

Dieser Luftentfeuchter ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Arbeits- und Wohnbereichen vorgesehen und nicht für die Verwendung im Freien geeignet. Er darf nur als Haushaltsgerät verwendet werden. EcoAir kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch falsche oder unsachgemäße Verwendung oder Bedienung entstehen

- Die Eigenschaften des Geräts dürfen in keiner Weise verändert werden. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an das autorisierte EcoAir-Kundendienstzentrum. Selbstwartung oder nicht autorisierte Wartung kann gefährlich sein.
- Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften installiert werden.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder und Haustiere sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Es muss von einem autorisierten EcoAir-Kundendienst ausgetauscht werden.
- Das Gerät muss immer in aufrechter Position auf einer ebenen Fläche stehen, um Beschädigungen während des Gebrauchs, des Transports und der Lagerung zu vermeiden.
- Das Gerät muss an eine geerdete 2-polige Steckdose angeschlossen werden und es muss sichergestellt sein, dass die Spannung den Nenndaten entspricht. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Techniker.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel und belasten Sie es nicht beim Bewegen des Geräts.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät reinigen oder warten oder wenn es nicht benutzt wird.
- Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt oder verwendet werden, an denen die Atmosphäre brennbare Gase, Öl, Schwefel oder Lösungsmittel enthalten kann oder in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizungen oder in Serverräumen) oder übermäßigem Staub.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und decken Sie es während des Betriebs nicht ab. Beachten Sie immer die Mindestraumgröße für die Lagerung und den Betrieb des Geräts.
- Halten Sie einen Freiraum von 40 cm um das Gerät herum ein. Stellen Sie keine Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Geräts ab.
- Der Filter muss alle 2 Wochen gereinigt werden, um zu vermeiden, dass sich im Inneren Staub ansammelt, der zu Überhitzung und Fehlfunktionen führt.
- Um sich vor Stromschlägen zu schützen, dürfen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser tauchen oder besprühen.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftein- und -auslass während des Betriebs nicht blockiert oder abgedeckt ist.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in die Luftein- oder -auslassöffnungen.
- Betreiben oder lagern Sie das Gerät nicht unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Schalten Sie immer den Strom aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt über einen längeren Zeitraum eingeschaltet oder eingesteckt. Das Betreiben unbeaufsichtigter elektrischer Geräte ist unsicher.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände bei der Bedienung des Geräts stets trocken sind.
- Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb des angegebenen Betriebstemperaturbereichs.
- Verlegen Sie das Stromkabel nicht unter Teppichen oder bedecken Sie es mit Teppichläufern. Verlegen Sie das Kabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt.
- Dieses Gerät darf nicht im Freien oder in Feuchträumen wie Badezimmern verwendet werden.
- Verwenden Sie die Wäschetrocknungsfunktion nicht über einen längeren Zeitraum oder unbeaufsichtigt. Legen Sie beim Wäschetrocknen keine Wäsche auf das Gerät. Achten Sie immer darauf, dass die Wäsche in einem Sicherheitsabstand von mindestens 40 cm vom Luftentfeuchter entfernt platziert wird.
- Reinigen Sie den Filter immer und decken Sie den Luftentfeuchter mit einer Stauschutzhülle ab, wenn Sie ihn lagern.


WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

WO SOLLTE DER LUFTENTFEUCHTER PLATZIERT WERDEN?

Achten Sie darauf, dass das Gerät in einem sicheren Abstand zu einer Wand oder einem Möbelstück und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt steht.


TIPP: Stellen Sie den Luftentfeuchter im feuchtesten Raum oder an einem zentralen Ort wie einem Treppenabsatz oder einem Flur auf. Solange die Innentüren geöffnet sind, wandert die überschüssige Feuchtigkeit aus Räumen des Hauses auf natürliche Weise zum Luftentfeuchter und wird dort verarbeitet.

Min. 40 cm




LEGEN SIE KEINE GEGENSTÄNDE AUF ODER ÜBER DAS GERÄT

Stellen Sie sicher, dass der Luftenlass (A9) und der Luftauslass (A3) nicht blockiert sind. Eine Blockierung führt zu Überhitzung und Fehlfunktionen.




TROCKNEN DER WÄSCHE

Legen Sie niemals nasse Wäsche über das Gerät. Trocknen Sie diese auf einem Gestell mit einem Mindestabstand von 40 cm.




RAUMGRÖSSE

- Niemals in kleinen, engen Räumen verwenden (Besenschrank, Heizungsraum, unbelüftete Räume, in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle wie Heizung, Wäschetrockner, Herd).




KEINE SPRITZER

- Das Gerät darf nicht gewaschen oder in Wasser getaucht werden.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Gerät tropft.



AUF EBENEM BODEN PLATZIEREN

- Betreiben Sie das Gerät immer auf einem ebenen Boden, um Leckagen zu vermeiden.
- Wenn das Gerät auf einem Teppich steht, stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil und waagrecht steht.



WICHTIG

- Bewegen Sie das Gerät nicht und entfernen Sie den Wassertank nicht, während der Luftentfeuchter in Betrieb ist. Dies kann Schäden, Stromschlag, Wasseraustritt oder Verschütten verursachen.
- Ziehen Sie nach dem Ausschalten des Luftentfeuchters nicht sofort den Netzstecker aus der Steckdose, sondern warten Sie. Lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten lang abkühlen, um die internen Komponenten zu schützen.
- Vermeiden Sie staubige Umgebungen, Baustellen oder industrielle Umgebungen, in denen Partikel den Filter oder interne Komponenten verstopfen können.