

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

---

### WARNUNG!

Dieser Entfeuchter ist für den Einsatz in privaten Haushalten und ähnlichen Arbeits- und Wohnbereichen vorgesehen und nicht für den Außeneinsatz gedacht. Er darf nur als Haushaltsgerät verwendet werden. EcoAir haftet nicht für Schäden, die durch falsche oder unsachgemäße Verwendung oder Betrieb entstehen.


- Verändern oder modifizieren Sie die Eigenschaften des Geräts in keiner Weise. Sollten Reparaturen notwendig sein, wenden Sie sich an das autorisierte Servicezentrum von EcoAir. Eigenreparaturen oder nicht autorisierte Reparaturen können gefährlich sein.
- Das Gerät muss gemäß der relevanten nationalen Gesetzgebung installiert werden.
- Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet zu werden, es sei denn, sie wurden unter Aufsicht oder Anleitung einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person über den Gebrauch des Geräts unterrichtet.
- Kinder und Haustiere sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist. Es muss durch ein autorisiertes Servicezentrum von EcoAir ersetzt werden.
- Das Gerät muss immer aufrecht auf einer ebenen Fläche platziert werden, um Beschädigungen während des Gebrauchs oder Transports und bei der Lagerung zu vermeiden.
- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose mit zwei Polen angeschlossen werden und sicherstellen, dass die Spannung den Nennspezifikationen entspricht. Im Zweifelsfall überprüfen Sie dies mit einem qualifizierten Techniker.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Ziehen Sie nicht am Stromkabel oder belasten Sie es, wenn Sie das Gerät bewegen.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Geräts vor der Reinigung oder Wartung oder wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt oder verwendet werden, an denen die Atmosphäre brennbare Gase, Öl oder Schwefel oder Lösungsmittel enthalten könnte oder in der Nähe von Wärmequellen (wie Heizungen oder in Serverräumen) oder übermäßigem Staub.
- Legen oder stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und bedecken Sie es nicht während des Betriebs. Beachten Sie immer die Mindestgröße des Raums für die Lagerung und den Betrieb des Geräts.
- Lassen Sie mindestens 40 cm Freiraum um das Gerät herum. Stellen Sie keine Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Geräts ab.
- Der Filter muss alle 2 Wochen gereinigt werden, um die Ansammlung von Staub im Inneren zu vermeiden, die zu Überhitzung und Fehlfunktion führen kann.
- Um sich vor elektrischen Schlägen zu schützen, tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser und besprühen Sie sie nicht.
- Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass und -auslass während des Betriebs nicht blockiert oder abgedeckt sind.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in die Lufteinlass- oder -auslassöffnungen.
- Betreiben oder lagern Sie das Gerät nicht unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Schalten Sie immer die Stromversorgung aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt über einen längeren Zeitraum eingeschaltet oder eingesteckt. Das Betreiben unbeaufsichtigter elektrischer Geräte ist unsicher.
- Stellen Sie immer sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Gerät bedienen.
- **Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs.**
- **Verlegen Sie das Stromkabel nicht unter Teppichen oder bedecken Sie es mit Läufern. Ordnen Sie das Kabel so an, dass es keine Stolpergefahr darstellt.**
- Dieses Gerät darf nicht im Freien oder in feuchten Bereichen wie Badezimmern verwendet werden.
- Verwenden Sie die Wäschetrocknungsfunktion nicht über einen längeren Zeitraum oder unbeaufsichtigt. Beim Wäschetrocknen legen Sie die Wäsche nicht auf das Gerät. Stellen Sie immer sicher, dass die Wäsche mindestens 40 cm vom Entfeuchter entfernt platziert wird.
- Reinigen Sie den Filter und bedecken Sie den Entfeuchter mit einer Staubschutzhülle, wenn Sie den Entfeuchter lagern.

## WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

### WO SOLL IHR ENTFEUCHTER POSITIONIERT WERDEN?


Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher von Wänden oder Möbeln entfernt und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

**TIPP:** Positionieren Sie den Entfeuchter im feuchtesten Raum oder an einem zentralen Ort wie einem Treppenabsatz oder einem Flur. Solange die Innentüren offen sind, wird die überschüssige Feuchtigkeit aus allen Räumen des Hauses natürlich zum Entfeuchter wandern und verarbeitet werden.




### STELLEN SIE KEINE OBJEKTE AUF ODER ÜBER DAS GERÄT

Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass (A6) und der Luftauslass (A3) nicht blockiert sind. Eine Blockierung kann Überhitzung und Fehlfunktionen verursachen.



### WÄSCHE TROCKNEN


Legen Sie niemals nasse Wäsche über das Gerät. Trocknen Sie die Wäsche auf einem Gestell mit einem Mindestabstand von 40 cm.




### RAUMGRÖSSE



- Niemals in kleinen, geschlossenen Bereichen verwenden (Besenkammer, Heizungsraum, unbelüftete Räume, in unmittelbarer Nähe zu einer Wärmequelle wie Heizkörper, Wäschetrockner, Herd).




- Waschen Sie das Gerät nicht oder tauchen Sie es in Wasser
- Lassen Sie kein Wasser auf das Gerät tropfen.



### PLACE AUF EBENER FLÄCHE PLATZIEREN ON EVEN LEVEL FLOOR

- Betreiben Sie das Gerät immer auf einem ebenen Boden, um Leckagen zu vermeiden.
- Wenn das Gerät auf einem Teppich steht, stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil und waagrecht ist.



### WICHTIG

- Bewegen Sie das Gerät nicht und entfernen Sie den Wassertank nicht, während der Entfeuchter läuft. Dies kann Schäden, elektrische Schläge, Wasserleckagen oder Verschüttungen verursachen.
- Nachdem der Entfeuchter ausgeschaltet wurde, läuft der Lüfter noch 2 Minuten weiter. Dies dient dazu, die internen Komponenten zu kühlen und zu schützen. Während dieser 2 Minuten entfernen Sie nicht den Netzstecker aus der Steckdose, warten Sie, bis der Lüfter anhält.
- Staubige, Baustellen oder industrielle Umgebungen, in denen Partikel den Filter oder interne Komponenten verstopfen können.