

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

---

### WARNUNG!

Dieser Entfeuchter ist für den Einsatz in privaten Haushalten und ähnlichen Arbeits- und Wohnumgebungen gedacht und nicht für den Außeneinsatz vorgesehen. Er darf nur als Haushaltsgerät verwendet werden. EcoAir haftet nicht für Schäden, die durch falsche oder unsachgemäße Nutzung oder Bedienung entstehen.

- Verändern oder modifizieren Sie die Eigenschaften des Geräts auf keine Weise. Sollten Reparaturen notwendig sein, wenden Sie sich an das autorisierte Servicezentrum von EcoAir. Eigenreparaturen oder nicht autorisierte Servicearbeiten können gefährlich sein.
- Das Gerät muss gemäß der relevanten nationalen Gesetzgebung installiert werden.
- Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen.
- Kinder und Haustiere sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist. Es muss durch ein autorisiertes Servicezentrum von EcoAir ersetzt werden.
- Das Gerät muss immer aufrecht auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden, um Beschädigungen während des Gebrauchs, des Transports und bei der Lagerung zu vermeiden.
- Das Gerät muss in eine geerdete Dreipol-Steckdose eingesteckt werden, und es muss sichergestellt werden, dass die Spannung den Nennspezifikationen entspricht. Bei Zweifeln sollte ein qualifizierter Techniker konsultiert werden.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Ziehen Sie nicht am Stromkabel oder belasten Sie es, wenn Sie das Gerät bewegen.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Geräts vor der Reinigung oder Wartung oder wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Das Gerät darf nicht dort aufgestellt oder benutzt werden, wo die Atmosphäre brennbare Gase, Öl oder Schwefel oder Lösungsmittel enthalten könnte, oder in der Nähe von Wärmequellen (wie Heizungen oder in Serverräumen) oder übermäßigem Staub.
- Legen oder stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und bedecken Sie es nicht während des Gebrauchs. Beachten Sie stets die Mindestgröße des Raumes für die Lagerung und den Betrieb des Geräts.
- Lassen Sie mindestens 40 cm Freiraum um das Gerät. Platzieren Sie keine Objekte in unmittelbarer Nähe des Geräts.
- Der Filter muss alle 2 Wochen gereinigt werden, um die Ansammlung von Staub im Inneren zu vermeiden, die zu Überhitzung und Fehlfunktion führen kann.
- Um sich vor elektrischen Schlägen zu schützen, tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser und besprühen Sie es nicht.
- Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass und -auslass während des Gebrauchs nicht blockiert oder abgedeckt sind.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in die Öffnungen des Lufteinlasses oder -auslasses.
- Betreiben oder lagern Sie das Gerät nicht unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Schalten Sie immer die Stromversorgung aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt längere Zeit laufen oder eingesteckt. Elektrische Geräte unbeaufsichtigt laufen zu lassen, ist unsicher.
- Stellen Sie immer sicher, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Gerät bedienen.
- Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb des spezifizierten Betriebstemperaturbereichs.
- Verlegen Sie das Stromkabel nicht unter Teppichen oder bedecken Sie es mit Teppichen oder Läufern. Legen Sie das Kabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt.
- Das Gerät ist für die Entfeuchtung in häuslichen Umgebungen hergestellt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Dieses Gerät darf nicht im Freien oder in nassen Bereichen wie Badezimmern verwendet werden.
- Verwenden Sie die Wäschetrocknungsfunktion nicht über einen längeren Zeitraum oder unbeaufsichtigt. Beim Trocknen von Wäsche sollte die Wäsche nicht auf das Gerät gelegt werden. Stellen Sie immer sicher, dass die Wäsche in sicherem Abstand vom Entfeuchter, mindestens 40 cm, platziert wird.
- Stellen Sie das Gerät 4 Stunden vor dem ersten Einschalten aufrecht.
- Das Modell funktioniert bei Umgebungstemperaturen von 15°C bis 35°C.